



ECCODAL

Dalle gazon robuste en matériau recyclé

Équipée de joints de dilatation pour absorber les tensions thermiques et mécaniques

Travaux d'excavation

Réalisez les travaux d'excavation nécessaires. Retirez toujours la couche de terre végétale.



Fondation (uniquement pour les applications avec véhicules)

Plaats de funderingskoffer minstens 25 cm diep. Als funderingskoffer werk je met funderingssubstraat. Dat voorziet zowel in een fundering als in voeding. Plaats nadien gewicht op de funderingskoffer (bv. een zware rol).



Substrat de lit de pose

Réalisez la couche de nivellement avec un substrat de lit de pose. La profondeur de cette couche est de 5 cm pour les applications avec véhicules et de 15 cm pour celles sans véhicules (en l'absence de fondation).



Installation des dalles gazon ECCOdal

Placez les dalles gazon ECCOdal et assemblez-les à l'aide des joints de dilatation. Les dalles peuvent être découpées avec une meuleuse.



Substrat pour dalles gazon

Remplissez les dalles gazon ECCOdal avec du substrat jusqu'à 1 cm (max. 0,5 cm) en dessous du bord supérieur de la dalle. Utilisez un substrat spécifique pour dalles gazon et brossez-le soigneusement pour qu'il soit uniformément réparti, évitant ainsi les zones non couvertes. Cela garantit une surface lisse et uniforme.



Semis

Semez le gazon dans les dalles gazon ECCOdal.



Période d'attente

Après 6 à 8 semaines, vous pouvez commencer à utiliser le parking gazon. Pour un usage intensif, nous recommandons d'attendre 16 semaines afin de permettre au gazon de bien pousser. Pendant cette période, vous pouvez déjà commencer à tondre.



Astuce

» Ne remplissez jamais les dalles uniquement avec de la terre végétale. Cette dernière peut se compacter trop, empêchant ainsi la germination des graines de gazon.