



GEBRUIKSAANWIJZING



ECCODAL

Sterke grasdal op basis van gerecycleerd materiaal

Voorzien van uitzetvoegen voor het opvangen van thermische en mechanische spanningen

Graafwerken

Voer de nodige graafwerken uit. Verwijder altijd de teelaarde.



Grasdalsubstraat

Plaats het substraat in de ECCOdal-grasdallen tot op 1 cm (max. 0,5 cm) van de rand van de grasdal. Werk met grasdalsubstraat en borstel dit grondig uit. Zo wordt het substraat gelijkmatig verdeeld en worden open plekken voorkomen. Op die manier krijg je een mooi, egaal oppervlak.



Funderingskoffer (enkel bij toepassing met wagens)

Plaats de funderingskoffer minstens 25 cm diep. Als funderingskoffer werk je met funderingssubstraat. Dat voorziet zowel in een fundering als in voeding. Plaats nadien gewicht op de funderingskoffer (bv. een zware rol).



Inzaaien

Zaai het gras in de ECCOdal.



Legbedsubstraat

Voer de egaliseringslaag uit met legbedsubstraat. De diepte van de egaliseringslaag bij toepassingen met wagens bedraagt 5 cm, bij toepassingen zonder wagens is dit 15 cm (door het ontbreken van een funderingskoffer).



Wachtperiode

Na 6 tot 8 weken kan je de grasparking in gebruik nemen. Indien de grasparking intensief wordt gebruikt, raden we aan om 16 weken te wachten om het gras de tijd te geven om dicht te groeien. Ondertussen kan er al gemaaid worden.



Grasdallen ECCOdal

Plaats de ECCOdal-grasdallen en klik ze vast met behulp van de uitzettingsvoegen. De grasdallen zijn te versnijden met een slijpschijf.



Tip

» Vul de grasdallen nooit op met enkel teelaarde. Deze aarde kan te hard verdichten waardoor graszaadontkieming wordt voorkomen.

Product-, troeven- en plaatsingsvideo's beschikbaar op het ECCO Products YouTube-kanaal.

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen, meld je dan ook zeker aan op onze diverse socialemediakanalen.