

INSTALLATIONSANLEITUNG

ECCO 1Connect

Gebrauchsfertiger, unkrautfreier Fugensand
Vakuumverpackt



1. Vorbereitung

Alle Fugen sollten mindestens 3 cm tief ausgespritzt und dann mit 1Connect gefüllt werden.



2. Anbringen

Öffnen Sie den Vakuumsack und verteilen Sie 1Connect auf der befeuchteten Pflasterung.



3. Einfegen

Fegen Sie das Produkt mit einem harten Besen oder Abzieher mit leichtem Druck in die Fugen. Achten Sie darauf, dass das Pflaster beim Einfegen feucht bleibt, bis die Pflasterung sauber ist.



4. Leicht zu fegen

Nach 10 bis 30 Minuten kehren Sie mit einem weichen Besen diagonal, bis die Pflasterung sauber ist.



(*) Wir empfehlen den Fugenfüller vorher auf einer kleinen Fläche zu testen.

ECCO  **PRODUCTS**