

INSTALLATIONSANLEITUNG

ECCO 2Connect

Unkrautfreier Fugensand für hohe Verkehrsbelastungen
auf Epoxidharz Basis



1. Vorbereitung

Reinigen Sie die Pflastersteine und die Fugen, um Unkraut und Schmutz zu entfernen.



2. Mischen der Komponenten mit Sand und Wasser

Mischen Sie die Komponenten A und B 2 bis 3 Minuten mit dem Quarzsand. Fügen Sie anschließend bis zu 3 Liter Wasser zu der Mischung hinzu und mischen Sie erneut 3 Minuten lang.



3. Anwenden des Fugenfüllers

Gießen Sie den ECCO 2Connect Fugensand auf das zuvor angefeuchtete Pflaster. Fegen Sie den Fugenfüller mit einem harten Besen oder Abzieher in die Fugen. (*)



4. Fegen bis zum gewünschten Ergebnis

Nach 10 bis 30 Minuten kehren Sie mit einem weichen Besen diagonal, bis die Pflasterung sauber ist. Nach dem Auftragen des Produkts kann es vorübergehend einen leichten Glanz geben, der mit der Zeit vollständig verschwindet.



(*) Wir empfehlen den Fugenfüller vorher auf einer kleinen Fläche zu testen.

ECCO  **PRODUCTS**