

## ECCO 2Connect

Masilla para juntas sin malas hierbas para tráfico intenso  
a base de epoxi



### 1. Preparación

Limpie el pavimento y las juntas para asegurarse de que todas las malas hierbas y la suciedad.



### 2. Mezclar los componentes con arena y agua

Mezclar bien los componentes A y B con la arena de cuarzo durante 3 minutos. Después, añadir hasta 3 litros de agua a la mezcla y mezclar de nuevo durante 3 minutos.



### 3. Aplicación del relleno de juntas al pavimento

Vierta la masilla ECCO 2Connect sobre el pavimento previamente humedecido. Barrer el relleno de juntas en las juntas con una escoba dura o una escobilla de goma. (\*)



### 4. Barrer hasta obtener el resultado deseado

Después de 10 a 30 minutos, barra en diagonal con una escoba suave hasta que el pavimento esté limpio. Tras la aplicación puede aparecer temporalmente un ligero brillo, que desaparece por completo al cabo de algún tiempo.



(\*) Recomendamos probar previamente la masilla para juntas en una zona pequeña.