

ECCO 2Connect

Mortier de jointoiment pour applications à trafic intense
à base d'époxy



1. Préparation

Nettoyez le pavage et les joints pour assurer que toutes les mauvaises herbes et les saletés sont éliminées.



2. Mélangez les composants avec du sable et de l'eau

Bien mélanger les composants A et B avec le sable de quartz pendant 3 minutes. Ajoutez ensuite jusqu'à 3 litres d'eau au mélange et mélangez encore 3 minutes.



3. Appliquez le produit 2Connect sur le pavage

Versez le mélange sur le pavage préalablement humidifié. Balayez le mortier de jointoiment dans les joints à l'aide d'un balai dur ou d'une raclette en caoutchouc. (*)



4. Brossez jusqu'au résultat souhaité

Après 10 à 30 minutes, balayer en diagonale avec un balai doux jusqu'à ce que le pavage soit propre. Après l'application du produit, il peut y avoir un léger éclat temporaire, qui disparaît complètement avec le temps.



(*) Il est conseillé de tester au préalable le mortier de jointoiment sur une petite surface.