

## ECCO 2Connect

Onkruidvrije voegvulling voor zware verkeersbelasting  
op epoxybasis



### 1. Voorbereiding

Maak de bestrating en de voegen schoon, zodat al het onkruid en vuil verwijderd is.



### 2. Mengten van componenten met zand en water

Meng componenten A en B gedurende 3 minuten goed met het kwartzand. Voeg nadien tot maximaal 3 liter water toe aan het mengsel en meng nogmaals 3 minuten.



### 3. Aanbrengen van voegvulling op de bestrating

Giet de ECCO 2Connect voegvulling uit op de bestrating die op voorhand vochtig werd gemaakt. Veeg de voegvulling met een harde bezem of rubberen trekker in de voegen. (\*)



### 4. Borstelen tot gewenste resultaat

Na 10 tot 30 minuten diagonaal navegen met een zachte bezem tot de bestrating schoon is. Na het aanbrengen van het product kan er tijdelijk een lichte glans zijn, dit verdwijnt na verloop van tijd volledig.



(\*) Wij adviseren om vooraf de voegvulling op een kleine oppervlakte uit te testen.