



ECCOBORDER FLEX PANEL

ECCO PRODUCTS



Instalación rápida y sencilla

01

Preparación

Cave una zanja siguiendo la forma de instalación elegida. ECCOborder Flex Panel es un borde recto de 2m40 ideal para instalar demarcaciones rectas y ajustadas.



02

Colocación

Coloque el ECCOborder Flex Panel al menos 2/3 en el suelo, en la zanja prevista a tal efecto. Puede instalar el ECCOborder Flex Panel con un borde superior plano o redondeado, según prefiera.



03

Anclaje

Clave los postes de fijación Multi Profile en el suelo con un mazo de goma o de madera. El anclaje Multi Profile garantiza una mayor estabilidad. La parte superior de los postes debe quedar unos 3 cm por debajo del borde superior del ECCOborder Flex Panel.



04

Montaje

Dependiendo de la aplicación, se recomienda anclar cada 80 a 100 mm. CONSEJOS: Fije el ECCOborder Flex Panel a los postes Multi Profile con tornillos avellanados autoperforantes de 45 mm de longitud.



05

Finalizar

Complete ambos lados del borde con tierra, corteza o grava según la aplicación elegida.

