



CORE DATUM EDGE

Die Lösung für robuste Randbefestigung

BENÖTIGTE WERKZEUGE: Richtschnur, Maßband, Hammer, Holzblock, Schlagschrauber

Vorbereitung

Reinigen Sie die Fläche gründlich und bereiten Sie gegebenenfalls die Unterlage vor, um ein stabiles Fundament für die Randeinfassung zu gewährleisten. Wenn der Boden verdichtet ist, empfehlen wir, ihn aufzulockern, um das Einsetzen der Randeinfassung zu erleichtern.



Platzierung

Setzen Sie den Core Datum Edge in den Boden ein. Die beste Methode zur Befestigung der Randeinfassung ist die Verwendung eines Holzblocks und eines Hammers. Der Holzblock schützt die Oberseite der Randeinfassung vor Beschädigungen und sorgt für eine sicherere Installation.



Verankerung

Sichern Sie die Randeinfassung, indem Sie die mitgelieferten Erdspieße durch die Röhren schieben. Schlagen Sie die Spieße mit einem Hammer fest, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Röhren auf der am wenigsten sichtbaren Seite platziert sind.



Höhe

Stellen Sie die Höhe ein, indem Sie die Randeinfassung entlang der Spieße schieben. So können Sie Ihre Referenzhöhe festlegen und sicherstellen, dass die Randeinfassung waagrecht und in der gewünschten Höhe angebracht ist. Befestigen Sie mit den DatumLock™-Schrauben.



Verbindung

Richten Sie den nächsten Abschnitt mit dem bereits platzierten Abschnitt aus. Verwenden Sie die mitgelieferten Verbindungsplatten, um die beiden Abschnitte fest zu verbinden. Ziehen Sie die mitgelieferten Bolzen fest.



Abschluss

Bearbeiten Sie die umgebenden Flächen oder die Unterlage und gestalten Sie das Gelände nach Wunsch. Das Ergebnis ist ein sauberer Abschluss für Ihre Gartenränder.



01

04

02

05

03

06