



CORE DATUM EDGE

La solución para bordes de alta resistencia

HERRAMIENTAS NECESARIAS: cuerda de albañil, cinta métrica, martillo, bloque de madera, atornillador

Preparación

Limpia completamente el terreno y, si es necesario, prepara la base para crear una superficie estable para la bordura. Si el suelo está compacto, recomendamos aflojarlo para facilitar la colocación de la bordura.



Altura

Ajusta la altura deslizando la bordura en las clavijas. Esto te permite establecer un nivel de referencia para asegurar que la bordura esté nivelada y a la altura correcta. Fija en su lugar con los tornillos DatumLock™ una vez que hayas alcanzado la altura deseada.



Colocación

Coloca el Core Datum Edge en el suelo. La mejor forma de asegurar la bordura es usando un bloque de madera y un martillo. El bloque de madera evita daños en la parte superior de la bordura y garantiza una instalación más segura.



Conexión

Alinea la siguiente longitud con la que ya está colocada. Usa las placas de unión incluidas para conectar firmemente ambas longitudes. Asegura los tornillos incluidos.



Anclaje

Fija la bordura deslizando las clavijas de anclaje incluidas a través de los tubos. Golpea las clavijas hacia abajo para obtener mayor refuerzo. Asegúrate de que los tubos estén en el lado menos visible.



Acabado

Termina las superficies circundantes o la base, y diseña el paisaje a tu gusto. El resultado final es un acabado limpio y ordenado para los bordes de tu jardín.



01

04

02

05

03

06