



# CORE DATUM EDGE

## La solution pour des bordures robustes

**OUTILS NÉCESSAIRES :** corde de maçon, mètre ruban, marteau, bloc de bois, visseuse à chocs

### Préparation

Nettoyez soigneusement le site et préparez la sous-couche si nécessaire pour assurer une base stable pour la bordure. Si le sol est compact, nous recommandons de le desserrer pour faciliter la pose de la bordure.



### Hauteur

Réglez la hauteur en faisant glisser la bordure le long des chevilles. Cela vous permet de définir votre niveau de référence, garantissant que la bordure est de niveau et à la hauteur correcte. Verrouillez en place avec les vis DatumLock™ une fois la hauteur souhaitée atteinte.



### Pose

Insérez le Core Datum Edge dans le sol. La meilleure façon de fixer la bordure est d'utiliser un bloc de bois et un marteau. Le bloc de bois empêche d'endommager le haut de la bordure et assure une installation plus sûre.



### Connection

Alignez la section suivante avec celle déjà en place. Utilisez les plaques de jonction fournies pour relier solidement les deux sections. Serrez les boulons inclus.



### Ancrage

Fixez la bordure en glissant les chevilles fournies dans les tubes. Enfoncez les chevilles avec un marteau pour un renforcement supplémentaire. Assurez-vous que les tubes sont positionnés sur le côté le moins visible.



### Finition

Terminez les surfaces environnantes ou la sous-couche et aménagez le paysage selon vos préférences. Le résultat est une finition propre pour les bordures de votre jardin.



01

04

02

05

03

06