



CORE DATUM EDGE

Dé oplossing voor zware kantafwerking

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN: metselkoord, meetlint, hamer, houten blok, slagschroevendraaier

Vorbereiding

Maak het terrein grondig vrij en bereid de ondergrond zo nodig voor om een stabiele basis te creëren voor de afboording. Als de grond hard is, raden wij je aan de grond los te maken om het plaatsen van de afboording te vergemakkelijken.



Plaatsen afboording

Plaats de Core Datum Edge in de grond. De beste manier om de kantopsluiting in de grond te slaan, is met een houten blok en een hamer. Het blok hout zorgt ervoor dat de bovenkant van de rand niet wordt beschadigd en maakt de installatie veiliger.



Verankering

Zet de afboording vast door de meegeleverde verankeringspennen door de kokers te schuiven. Sla de pennen vervolgens naar beneden voor extra versterking. Zorg ervoor dat de kokers aan de minst zichtbare zijde worden geplaatst.



Hoogte

Pas de hoogte aan door de afboording over de pennen te schuiven. Zo creëer je een referentievlak zodat de afboording waterpas en op de juiste hoogte zit. Vergrendel met de DatumLock™-schroeven wanneer je de gewenste hoogte hebt bereikt..



Verbinding

Bevestig de volgende lengte door deze op één lijn te brengen met de reeds geplaatste lengte. Gebruik de meegeleverde verbindingsplaten om de twee lengtes stevig met elkaar te verbinden. Schroef de meegeleverde bouten vast.



Afwerking

Werk de omringende oppervlakken of ondergrond af en richt het landschap in naar wens. Het eindresultaat is een strakke en nette afwerking van je tuinranden.



01

04

02

05

03

06